# RRC101-IP

## Schnellstartanleitung





Dokumenten-Version : 1.0 Stand : 13.10.2016



#### Herausgeber

Thiesen Hardware- & Software-Design GmbH Kommunikationstechnik

Version	Stand	Status
1.0	13.10.2016	Freigegeben
Autor	Inhaltlich geprüft	Freigegeben von
André Wohnig	Erik Habicht	André Wohnig
Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Erik Habicht Kevin Bellenbaum	+49 (0) 66 41 / 979-141 +49 (0) 66 41 / 979-	e.habicht@thiesen.com k.bellenbaum@thiesen.com

#### Kurzinfo

Schnellstartanleitung, bzw. erste Schritte / Konfiguration, für das Anschließen und Einrichten eines RRC101-IP.

Copyright © 2016 by Thiesen Hardware- & Software-Design GmbH

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.





## Inhaltsverzeichnis

1	Vora	aussetzungen / Präambel	4
2	Kon	nfiguration	4
	2.1	Allgemeine Vorgehensweise / Anschluss der Geräte	4
	2.2	Server Konfiguration	5
	2.3	Client Konfiguration	9
	2.4	Verbindungen überprüfen	
	2.5	Passwort des Webinterfaces ändern	11
3	Stee	ckerbelegung	12
	3.1	AUDIO	
	3.2	DATA	



## 1 Voraussetzungen / Präambel

- 1. PC oder Notebook/Laptop  $\rightarrow$  im folgenden als PC bezeichnet
- 2. Switch + entsprechende Netzwerkkabel oder ein Crossover-Kabel  $\rightarrow$  wir empfehlen einen Switch
- 3. Alle Geräte (RRC101-IP, RDU104, RRC101-IP-Marine) sind im Auslieferungszustand und besitzen die IP-Adresse 192.168.56.1
- 4. Ziel ist es, alle Geräte über einen Switch in einem lokalen Netzwerk zu konfigurieren.

## 2 Konfiguration

#### 2.1 Allgemeine Vorgehensweise / Anschluss der Geräte

- IP Adresse des PC auf das richtige Netz (192.168.56.0) f
  ür den Adressbereich 192.168.56.1 (voreingestellte IP-Adresse der Ger
  äte) und 192.168.56.2 bis 192.168.56.254 einstellen. Empfohlene IP-Adresse: 192.168.56.100
- 2. PC mit dem Switch verbinden.
- 3. Nacheinander die Geräte einzeln an den Switch anschließen und nachfolgende Schritte ausführen. Zuerst den Server anschließen, danach die Clients.
- 4. Auf dem PC einen Browser (wir empfehlen Mozilla Firefox) öffnen und die IP-Adresse des RRC101-IPs 192.168.56.1 in der Adresszeile eingeben und mit **<Enter>** bestätigen.
- Als nächstes erscheint im Browser der Login-Dialog. Mit nachfolgenden (Standard) Login-Daten einloggen: Username : admin Password : admin
- 6. Das Webinterface wird geöffnet.



## 2.2 Server Konfiguration

Als erstes wird der Server konfiguriert. Diese Schritte müssen auch durchgeführt werden, wenn es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung handelt  $\rightarrow$  Ein "Punkt" ist dann der Server, der andere der Client.

 Server IP-Adresse einstellen. Dazu aus dem Menü "System" → "Ethernet" auswählen. Folgende Einstellungen vornehmen:

♦ ♦ (i) 192.168.56.1/#				C Suchen	☆自	-	🔁  =	↓ 1
T. ProFrame -= Log-in =-								
	AARDWARE SOFTWARE DISION RRC101-IP	Status Server - Client -	System -					
	System / Ethern	net •Help						
	IPv4 Method Ma	anual					•	1
	IP address 192	2.168.50.187						
	Subnet mask 255	5.255.255.0						
	Default gateway 192	2.168.50.1						
	Nameserver 1 192	2.168.50.1						
	Nameserver 2							
	Ports energy							
	TCP/IP Port Web Server 80							
	Duplicated Add	lress Detectio						
	Active							•
	Timeout 2							
	Apply							
IP address	→ gewünschte II	P-Adresse						
Subnet mask	$\rightarrow$ entsprechend	e Subnet-Maske						

Sollte eine Anbindung über das Internet gewünscht werden, dann müssen noch "**Default gateway**" und "**Nameserver**" angepasst werden

Die Einstellungen mit "*Apply*" bestätigen und im Dialog "*Your changes have been saved.*" die Änderungen durch einem Neustart aktivieren  $\rightarrow$  Button "*Reboot*" drücken  $\rightarrow$  das Gerät vollzieht einen Neustart, der ca. 2 Minuten dauert.



#### RRC101-IP – Schnellstartanleitung Kommunikationstechnik

THIESEN
HARDWARE
SOFTWARE
DESIGN
GMBH

8. Startvorgang auf Automatik stellen

Hierzu aus dem Menü "**Server**"  $\rightarrow$  "**Status**" wählen und den "**Startup type**" auf "**Automatic**" setzen. Die Änderung über den Button "**Apply**" bestätigen  $\rightarrow$  hier ist kein Reboot notwendig. Die Änderung wird durch eine entsprechende Meldung "*Your changes have been saved*." bestätigt.

♦ 🖉 ें।   192.168.50.187/#						
T. ProFrame -= Log-in =-						
	8 THIESEN HARDWARE SOFTWARE DESIGN GMBH	RRC101-IP	Status	Server -	Client -	System -
	Server	/ Statu				
	Description:	Clients can conr	nect to char	inels on the se	erver.	
	Service status:	Automatic		Apply		
	Start	Stop Resta	rt			



#### 9. Clients eintragen

Damit sich der/die Clients mit dem Server verbinden können, muss für jeden Client eine Username-Passwort – Kombination eingetragen werden. Über diese Kombination authentifizieren sich später die Clients am Server.

Aus dem Menü "**Server**"  $\rightarrow$  "*Clients*" auswählen, einen Client durch setzen des Hakens vor der entsprechenden Nummer aktivieren und für jeden aktivierten Client entsprechend die Username-Passwort – Kombination eintragen. Sowohl *Username* als auch *Password* sind frei wählbar unterliegen aber unten angegebenen Restriktionen.

<ul> <li>Interpretation</li> <li>Interpretation<th></th><th></th><th></th><th></th><th>C</th><th>🔍 Suchen</th><th><b>☆</b></th><th>Ê</th><th>-</th><th>•</th><th>+</th></li></ul>					C	🔍 Suchen	<b>☆</b>	Ê	-	•	+
T. ProFrame -= Log-in =-											
	<b>T.</b>	HARDWARE SOFTWARE DESIGN	101-IP Status Server - Client -	System -							
		G M B H									
	Ser	rver / C	lients etem								
	001										
	#	Client	Username		Passw	ord					
		01	local client								
		02	Channel02		•••••	••••					
		03	Channel03		•••••	•••					
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
	Apply	]									

Die eingegebenen Werte über den Button "*Apply*" bestätigen und im anschließenden Dialog "*Your changes have been saved.*" die Änderungen über den Button "*Restart*" aktivieren  $\rightarrow$  der Restart dauert nur wenige Sekunden.

Der "*Client 01"* ist der Server, der intern auch als Client geführt wird. Diese Einstellung kann nicht verändert werden.

Restriktionen: - Gültige Zeichen: A-Z, a-z, 0-9 und die Sonderzeichen ".", "\_", "-"

- Länge Username : 5 bis 20 Zeichen
- Länge Password : 3 bis 30 Zeichen
- Sonderzeichen ".", "\_", "-" dürfen nicht am Anfang und nicht am Ende verwendet werden

#### RRC101-IP – Schnellstartanleitung Kommunikationstechnik



#### 10. Mindestens eine Gruppe einrichten

In Gruppen wird geregelt, welche Geräte miteinander kommunizieren können bzw. dürfen. Es muss mindestens eine Gruppe aktiv sein, damit eine Kommunikation zu Stande kommt.

<ul> <li>192.168.50.187/#</li> </ul>					▽   (	C Q Suchen	☆ 自	🔁 💌 🖊	俞	ABI
T. ProFrame -= Log-in =-										
	* THIESEN HARDWARE SOFTWARE DESIGN RRC101-IP	Status	Server -	Client -	System -					

#### Server / Groups •Help

Group	01 Gro	up01		•
Name	Group0	1		
Members	#	Client	Name	
		01	local client	
		02	Channel02	
		03	Channel03	
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		09		
		10		
		11		
		12		

Apply

Aus dem Menü "**Server**"  $\rightarrow$  "**Groups**" wählen.

Die Anzahl der zu Verfügung stehenden Gruppen ist abhängig von der Anzahl der maximal möglichen

Clients:	2 – 8	Clients	$\rightarrow$	8 Gruppen
	9 – 16	Clients	$\rightarrow$	16 Gruppen
	17 – 24	Clients	$\rightarrow$	24 Gruppen
	25 – 32	Clients	$\rightarrow$	32 Gruppen

In der Dropdown-Box "Group" sind bereits die maximal zu Verfügung stehenden Gruppen hinterlegt.

Um eine Gruppe einzustellen muss aus der Dropdownbox die Gruppe "**01 Group01**" ausgewählt werden  $\rightarrow$  es werden die unter Punkt "9. *Clients eintragen*" eingestellten Clients angezeigt.

Um einen Client der Gruppe hinzuzufügen, muss einfach ein Haken in der Spalte "#" gesetzt werden. Wird der Haken bei einem Client nicht gesetzt, so kann dieser Client nicht mit den anderen Geräten in dieser Gruppe kommunizieren (siehe Client03).

Die Namen der Gruppen können geändert werden, indem bei der ausgewählten Gruppe im Feld "**Name**" eine neue Bezeichnung eingegeben wird.

Alle eingetragenen Daten werden über den Button "*Apply*" übernommen. Im anschließenden Dialog "*Your changes have been saved.*" die Änderungen über den Button "*Restart*" aktivieren  $\rightarrow$  der Restart dauert nur wenige Sekunden.



## 2.3 Client Konfiguration

#### 11. Client IP-Adresse einstellen.

Dazu aus dem Menü "**System**" → "**Ethernet**" auswählen und folgende Einstellungen vornehmen: gewünschte IP-Adresse **IP** address  $\rightarrow$ Subnet mask  $\rightarrow$ entsprechende Subnet-Maske

Sollte eine Anbindung über das Internet gewünscht werden, dann müssen noch "Default gateway" und "Nameserver" angepasst werden

Die Einstellungen mit "Apply" bestätigen und im anschließenden Dialog "Your changes have been saved." die Änderungen über den Button "*Reboot*" aktivieren  $\rightarrow$  der Neustart dauert ca. 2 Minuten.

#### 12. Verbindung zum Server herstellen

Im Client muss die Verbindung zum Server eingetragen werden. Dazu den Menüpunkt "Client" → "Remote Station" wählen.

Name  $\rightarrow$ Hier kann ein sprechender Name für den Server, mit dem sich verbunden wird, eingetragen werden. Diese Eingabe wird nicht auf den anderen Clients übernommen! Hier muss die IP-Adresse des Servers, die unter Punkt "7. Server IP-Adresse Address  $\rightarrow$ einstellen" eingestellt wurde, eingetragen werden. Port Das ist der im Server hinterlegte TCP/IP-Port (Control), der standardmäßig nicht  $\rightarrow$ geändert werden muss. Port-Einstellungen werden im Server unter "Server" 

— "Ports" eingestellt und müssen bei Änderung auf jedem Client angepasst werden. Username  $\rightarrow$ Hier muss ein entsprechender Username, der unter Punkt "9. Clients eintragen" hinterlegt wurde, eingetragen werden. Password  $\rightarrow$ Hier muss das entsprechende Passwort zum unter Punkt "9. Clients eintragen" hinterlegten Username eingetragen werden. 🗲 🖉 🛈 | 192.168.50.188/# C Q Suchen ☆ 🔒 🖬 💌 🖶 💌 🖊 T. ProFrame -= Log-in =-HARDWARE SOFTWARE RRC101-IP Status Server -

Client -

#### Client / Remote Station

	Name	Address	Port	Username	Password	Default
01	Server 1	192.168.50.187	20977	Channel02	•••••	۲
Apply	ſ					

俞



## 2.4 Verbindungen überprüfen

13. Im **Server** werden im Menüpunkt "*Server"* → "*Overview*" alle Verbindungen und ihr aktueller Status angezeigt werden.

	11.				
🗲 🛈   192.168.50.187/#					🔍 Suchen 🏠 🗎
T. ProFrame -= Log-in =-					
	HARDWARE SOFTWARE DESIGN C M B H	RC101-IP Status	Server - Client - S	System 👻	
	Server /	Overview	Help		
	Channels	Username	Loggedin	IP Adress	TxRx Control (In/Out)
	Ch 01	local client		127.0.0.1	00
	Ch 02	Channel02		192.168.50.188	00
	Ch 03	Channel03	0	-	00

14. Im **Client** wird im Menüpunkt "**Client**" → "*Overview*" die Verbindung zum Server mit dem aktuellen Status angezeigt.

🗲 🛈   192.168.50.188/#						C Suchen	☆ 自
T. ProFrame -= Log-in =-							
	THIESEN HARDWARE SOFTWARE DESIGN G M B H	RRC101-IP	Status	Server -	Client -	System -	

Client / Overview •

Server	Connected	Front-Panel Data (Serial/Parallel)	TxRx Control (In/Out)
192.168.50.187		00	00



#### 2.5 Passwort des Webinterfaces ändern

Um das Passwort des Webinterfaces zu ändern muss der Menüpunkt "System" → "Password" ausgewählt und die entsprechenden Eingaben getätigt werden.

<ul><li>Igentified (192.168.50.187/#)</li></ul>			C Q Suchen	☆ 🖻	🖬  = 🖻  = 🕂 🍵
T. ProFrame -= Log-in =-					
ARCHINACE SESTION ARCTO	-IP Status Server - Clien	· System -			
System / Pa	System / Password				
Old Password					
New Password					
Re-Enter Password					
Apply					

Die Änderungen über den Button "Apply" bestätigen.

- Restriktionen:
- Gültige Zeichen: A-Z, a-z, 0-9 und die Sonderzeichen ".", "-"
  Passwortlänge: 5 bis 30 Zeichen
  Sonderzeichen ".", "-" dürfen nicht am Anfang und nicht am Ende verwendet werden



## 3 Steckerbelegung

Nachfolgend die Steckerbelegungen für die Herstellung entsprechender Kabel zwischen Endgerät (Funkgerät) und RRC101-IP.

## 3.1 AUDIO



#### 3.2 DATA

